

POKYNY PRO POKLÁDKU A ÚDRŽBU

Pokládka parket je poslední etapou vaší práce. Následující body jsou nezbytné pro úspěch práce.

Skladování

Parkety by měly být skladovány na rovném místě chráněném před vlhkostí při teplotě mezi 15 a 20°C. Je nutné je nechat stabilizovat po dobu nejméně 8 dnů v místnosti, kde budou pokládány.

Vlhkost prostor

Vzdušná vlhkost okolního vzduchu by měla být mezi 45% a 65%.

Stav stavebního podkladu

- Dostatečné vyschnutí všech konstrukcí i podkladu, omítek a spojů (vlhkost zdiva a omítky $\leq 5\%$).
- Žádné následné výrazné zvlhčení prostor.
- Dokončeny instalační práce pro obklady a tvrdé nebo lepené krytiny.
- Místnosti pokládky zaskleny a chráněny před povětrností
- Zkontrolována a zajištěna těsnost sanitárních a topných zařízení
- Teplota prostor a podkladu $> 15^{\circ}\text{C}$ (ideálně v rozmezí 15°C až 20°C)
- Soklové lišty nejsou nainstalovány
- V případě pokládky podlah hotových z výroby musí být dokončeny všechny malířské a čisticí práce.

Vlhkost podkladu

Vlhkost podkladu z malty nebo betonu nesmí přesahovat 2,5% suché hmotnosti (v případě anhydritového potěru $< 0,5\%$).

Tato vlhkost se měří v hloubce přibližně 2 cm pomocí referenční metody: uhlíková sonda.

Podklad pro pokládku

Povrch, na který budete parkety lepit, musí být rovný, suchý, čistý, pevný a bez kazů.

V případě podlahového vytápění: Masivní dubové parkety jsou kompatibilní s podlahovým vytápěním, ale desky musí mít tloušťku maximálně 15 mm a šířku menší než 130 mm. Podlahové topení musí být „nízkoteplotní“ (<28°C v místě kontaktu s krycí vrstvou podlahy). (viz DTU 51.2 - [65.14]) **SE STRIKTNÍM DODRŽOVÁNÍM PROTOKOLU VYTÁPĚNÍ A POKLÁDKY PARKET!!**

V průběhu pokládky

Parkety z masivu musí být opracovány a instalovány v souladu s profesními pravidly, tedy s dokumenty dle FN normy:

- ❖ DTU 51.1 instalace montážními hřeby - 21 mm
- ❖ DTU 51.2 instalace lepením - 14 mm

Během instalace je bezpodmínečně nutné respektovat dilatační spáru 8 mm až 10 mm po obvodu parketové podlahy a vůči každému pevnému bodu (schodiště, příčka, kámen, sloup, komín atd.)

Dokončení

Je lepší položit surové parkety a dokončit povrchovou úpravu na místě. Tak bude možno dosáhnout dokonalé realizace a přizpůsobit typ povrchové úpravy a odstínu světelným podmínkám místnosti, barvě stěn a vašemu vkusu ...

Údržba

Podlahy z olejovaných nebo lakovaných parket lze udržovat pomocí koštěte nebo vysavače, poté dobře vyždímaného vlhkého hadru. Nikdy je neumývejte velkým množstvím vody.

Doporučujeme připevnit kluzné patky na nohy nábytku, aby nedošlo k poškrábání podlahy.