

CONSEILS DE POSE ET D'ENTRETIEN

La pose du parquet constitue l'étape finale de vos travaux. Les éléments suivants sont essentiels à la bonne réussite du chantier.

Stockage

Le parquet doit être stocké sur une zone plane à l'abri de l'humidité, à une température entre 15 et 20°C. Il est nécessaire de le laisser se stabiliser au moins 8 jours dans la pièce où il sera posé.

Humidité des locaux

L'air ambiant doit être compris entre 45% et 65%.

Etat du chantier

- Séchage suffisant du gros œuvre hors support, des enduits et des raccords (taux d'humidité des maçonneries et enduits $\leq 5\%$).
- Pas de ré-humidification importante ultérieure des locaux.
- Travaux de mise en œuvre terminés pour le carrelage et les revêtements durs ou collés.
- Vitrage et mise à l'abri des intempéries des pièces à parqueter
- Etanchéité des installations sanitaires et de chauffage vérifiée et assurée
- Température des locaux et du support $> 15^{\circ}\text{C}$ (idéal entre 15°C et 20°C)
- Plinthes non posées
- Pour les parquets finis en usine, tous les travaux de peinture et de nettoyage doivent être terminés.

Humidité du support

Le support en mortier ou béton doit présenter une teneur en humidité n'excédant pas 2,5% de la masse sèche (sauf pour une chape anhydrite $< 0,5\%$).

Cette humidité est mesurée à environ 2 cm de profondeur en utilisant la méthode de référence : bombe au carbone.

Support de pose :

Pour pouvoir coller le parquet, votre support doit impérativement être plan, sec, propre, solide et sain.

Cas particulier du chauffage au sol : Le parquet en chêne massif est compatible sur le chauffage au sol, mais les lames doivent avoir une épaisseur maximale de 15 mm et une largeur inférieure à 130 mm. Le chauffage au sol doit être « basse température » (< 28°C au contact de la chappe). **(cf DTU 51.2 – [65.14]) AVEC LE RESPECT STRICT DU PROTOCOLE DE MISE EN CHAUFFE ET DE POSE DU PARQUET !!**

Pendant la pose

Le parquet massif doit être usiné et posé selon les règles de l'art, à savoir :

- ❖ DTU 51.1 pose clouée – 21 mm
- ❖ DTU 51.2 pose collée – 14 mm

Lors de la pose, il est impératif de respecter un joint de dilatation de 8 mm à 10 mm en périphérie de votre parquet et par rapport à tout point dur (escalier, cloison, pierre, pilier, cheminée, etc.)

Finition

Il est préférable de poser le parquet brut et de faire la finition sur place. Cela vous permettra d'avoir une réalisation parfaite et d'adapter le type de finition et de teinte, en fonction de la luminosité de la pièce, de la couleur des murs et de vos goûts...

Entretien

Les parquets huilés ou vitrifiés s'entretiennent à l'aide d'un balai ou d'un aspirateur, puis d'une serpillère humide bien essorée. Ne le laver en aucun cas à grande eau. Afin d'éviter les rayures dues à votre mobilier, nous vous conseillons de fixer des patins sous leurs pieds.